# 社群平台直播串流操作手册

#### Facebook / Youtube / Instagram / 蝦皮

第一步:硬體網路連接

將導播機接線到internet網路中,可透過路由器或交換機接入網路,使用者透過瀏覽器即可進入設備。





第二步:更改電腦設備1P位址

#### 更改設備1P位址

將PC或筆電設備1P位址改與導播機同網段,導播機NMS預設1P位址為172.16.161.106,若非同網段, 會出現無法登入的現象。

#### 更改1P位址路徑

打開電腦網路-乙太網路視窗,網際網路通訊協定第4版(TCP/IP),進入"內容",點擊進階,進入進階TCP/IP設置,在手動IP位址中添加IP{172.16.161.1~254}和子網路遮罩,添加完成點"確認",即完成IP網段更改。

乙太網路	乙太網路		م 1
<b>戸</b> 無法辨難的網路 沒有劍際網路		Wi-Fi         Meicheng.	
便 病路總統             ← □ X             ← → × ↑		如果您的網路支援這環功能,您可以取得自動推派的 IP 設定。否则,您必須 例明病路朱安智環其正確的 IP 設定。	
组合管理 • 伊用度程序转变 診断信但理線 重新会在语但理想 » 影 • □	指合管理 ↓ 探護 建酸 建酸医汞下列蛋目(0): ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	<ul> <li>○ 目動政府 P 位址(O)</li> <li>● 使用下列的 IP 位址(S):</li> <li>IP 位址(0:</li> <li>172.16.161.100</li> </ul>	
attu Quascomm Atheros Arselox Vir	All Qui 별 것 같이라지 for Microsoft Networks 것 및 타는 and Phinter Sharing for Microsoft Networks 것 및 모든 and Phinter Sharing for Microsoft Networks 것 및 모든 제품 관련 가능 전 사용을 통하 고 보험 관련 이 가능 전 관련 이 가능 전 사용을 통하 고 보험 관련 이 가능 전 사용을 통하 고 보험 관련 관련 이 가능 전 사용을 통하 고 보험 관련	子順強總置(U): 255 . 255 . 0 預設開進(D):	
		<ul> <li>自動政府 DNS 伺服器位並(8)</li> <li>● 使用下列的 DNS 伺服器位並(2):</li> <li>● 使用下列的 DNS 伺服器位並(2):</li> </ul>	
	安蔵(N)_ 新市安成() 内害(N) 一部で 一部では、「市市安美術会会」の「大量の数の清水」 学校の発達内容で、「中学の特徴を示えていた」、 学校の発達のなど、「大量の数の清水」 のです。	其他 DNS 何至尊()	
		2 信項目 已盛取1 mmm	<u> ::</u>
	種志 取消		

第三步:登入Web網頁

#### 登入導播機 - Web控制頁面

在瀏覽器網址欄中輸入設備 IP 位址預設為 172.16.161.106,按確認鍵進入 Web用戶端登入頁面。在【用戶名】欄中輸入 "admin",在【密碼】欄中輸入 "admin",通過驗證,即可登入Web網頁。

HOME × +				0	_	٥	×
← → C ① ▲ 不安全   172.16.161.106			~	o <del>,</del> ₫ <sub>2</sub>	☆ :		:
MiniSwitch	登入 http://172.10 你與這個網站	5.161.106 之間的連線不是私人連線			语言: 中文(简(	本) ✔	
状态显示	使用者名稱 密碼	admin					
王 <b>机</b> 设置 应用设置		<b>登入</b> 取消 10x1-2:					
IP流设置 台标设置		输出 PGM:					
字幕设置		HDMI:					
1000×12 拓像设置		网络地址信息					
条统更新		设备网口IP WEB: IP-OUT:					
重百							

網路設置(NMS)可更改1P位址

登入Wed網頁後,可依照需求自行更改導播機1P位址,"設置"後"重啟"。 ※電腦設備1P位址與瀏覽器位址,皆須更改。

	上邊距: <mark>0                                   </mark>
MiniSwitch	下邊距: <mark>0</mark>
狀態顕示	設置
主機設置	網路設置(NMS)
產用設置	
IP流設置	子網路連罩: 255.255.255.0
<b>曾</b> 標設置	預設閘道: 172.16.161.1
字幕設置	MAC位址: 8C:D9:4C:39:42:F3
影像處理	設置
去背設置	
条統更新	網路設置(RJ45)
重置	● 自動取得 IP 位址
重啟	● 手動設定 ₽ 位址

第四步:確認是否成功連接外網

 一定要出現"Internet"才是成功連網 在Web頁面開啟"主機設置",在"網路設置(RJ45)"選擇自動或者手動連線,選擇自 動獲取IP位址即自動連上外網,"設置"後 再"重啟"。

待重啟後,導播機多畫面右上角會顯示 "NET:Internet"或"NET:Internet(4G)" 表示目前推流網路接通。



第五步:推流碼設置

• 推流設置-將社群平台提供的推流網址及金鑰貼到導播機的Wed設定頁面。 在Web頁面開啟"IP流設置",在"輸出流預置"輸入名稱(自訂)及RTMP (推流網址/串流金鑰), "設置"後再"重啟",才算設置完成。



## 第五步: 推流碼設置

- 範例
- 1. Youtube:
- rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/pjlf-v2zt-x92p-qa8x-8rkw
- 2. Facebook:
- rtmps://live-api-s.facebook.com:443/rtmp//FB-10159958789569604-0-Abwli-dmjjhcv0\_1





## 第五步:推流碼設置

## 輸出流預設選擇,最多可設置24個直播通路



第六步:輸出直播流至社群平台

推流至社群平台

(一次最多可推流至4個社群平台)

在導播機中開啟設置版面→選擇"推
流"→在"主碼流"選擇欲直播的社
群平台(如右圖),選定後回到多畫
面顯示,即直播準備就緒,按下推流
控制鍵,燈號恆亮,即開始直播,而
右上角:"LIVE"會開始顯示直播時間。



※在按下推流控制鍵前,請先將直播社群平台設置為直播預備狀態,以順利讓導播機推流至平台。

第六步:輸出直播流至社群平台

若名稱右側顯示(LIVE),代表順利推流成功,若未顯示則需檢查推流碼是否錯誤或未依照規定格式。



※在按下推流控制鍵前,請先將直播社群平台設置為直播預備狀態,以順利讓導播機推流至平台。

## ※在按下推流控制鍵前,請先將直播社群平台設置為直播預備狀態 如下圖↓

	Faceb	book 直播頁面	万 - 網	頁版			You	tube直播頁面	- 網	頁版
Q 搜尋 Facebook		₽ <b>₽</b> ₩	5	🚖 Sheng Wen 🗰 🔹 🔫	= (	► Studio				≁ 🖪
<sup>首頁→立即直播</sup> <b>主                                    </b>	?	貼文預覽			((=))					重點聊天室訊息 🗸
選擇建立直播視訊的方式		Sheng Wen Chen			Ō		標題 meicheng		編輯	▶ 截迎來到聊天室!請記得保護自己的應 私,並確實遵守 YouTube《社群規範》。
選擇視訊來源 🛛		ערונאי 🛀			•	連線至串流軟體即可進行直播	<sup>頸別</sup> 人物與網誌			
⑦ 使用相機	0					開始直播後,觀眾才能找到你的直播影片	隱私設定 ⑤ 公開			
✔ 使用串流金鑰	۲					串流設定說明	正在等待的觀眾人數 0	: 喜歡次數 0		
⊘ 使用已配對的編碼器	0	●如 連結串流軟體以開始I	播			● 透過串流播放軟體傳送影像給 YouTube,即可開始直	播			
使用持續性事流金鑰 每次直播時皆可重進使用。你每次只能使用 持續性率流金鑰直播一段視訊。						単流設定         数據分析         単流状況           申流金鑰		其他設定		
使用備用串流影片 備用串流影片新增到你的直播視訊後,便無 法移除。如果你選擇不使用,它就不會影響 你的串流影片。	•					湖戸県市会論 Default stream key (RTMP,位元率可變) 単流会信 (2時期感得中) p]11+v2ztx92p-qa8x-8rkw 8 ◎	▼ 複製	啟用 DVR 360 度影片	••	
伺服器網址	(1)					● #流網址 合、rtmp://a.rtmp.voutube.com/live?	複製	加入的延迟時間 <b>無                                    </b>		
這在串流軟體中可能稱為「網頁位址」或「網址」	•					備用伺服器網址 合、rtmp://h.rtmp.youtube.com/live??backup=1		字幕		
串流金鑰 FB-10159958424939604-0-Abzj; ?	製							直播結束後將影片設為不公開		
此串流金鑰在你登出 Facebook 帳號之前都有效。 預覽直播後,你最多有 5 小時可以開始直播。	<b>司</b> 始					串流延遲 ⑦				
						○ 一般延遲				
						<ul> <li>○ 超低延遲</li> </ul>				E 思思
返回 繼續					P					<b>⊕ ⊡</b> 0/200 ≻

第七步:停止/暫停直撥

再次按下推流控制键,燈號熄滅,即停止推流或暫停推流。



1. 瀏覽器搜尋臉書網頁, 並登入/註冊新帳號



#### ※若從未使用直播功能,平台系統開通此功能需等待24小時

F 臉書facebook

#### 2. 進入主頁,點選"直播視訊"

#### 3. 選擇"開始直播"



※若從未使用直播功能,平台系統開通此功能需等待24小時

## F 臉書facebook

#### 4. 點選"使用串流金鑰"後繼續

#### 5. 設定直播標題等等設定後繼續





6. 順利到達直播預備頁面,後續由導播機執行推流直播動作

E < >	0 🖩 🕨 🛛			facebook.com			と ① ① +	6	
Q. 搜尋 Facebook		ŵ	2	<b>⊵</b> <sup>8</sup>	F	5		🚖 Sheng Wen	· • •
音頁,立即直播,主控板 主控板 你可以套用任何進階設定,或是在開始直 播視訊前新增互動工具。									
<ul> <li>■ 直播視訊詳細資料 ~</li> <li>◆ 設定 ~</li> </ul>					●	0			
* 互動 ~						[24] 两 <u>四</u> 直加			
								к Л	
		<ul> <li>洞察報告</li> <li>◎ 0</li></ul>	<ul> <li>○ 0 留言数</li> <li>○ 0 分享次数</li> </ul>		··· •	留言		v	
		串流影片衡量排	旨標		··· v				
<b>返回</b> 開始直播				-					

Youtube

#### 1. 瀏覽器搜尋youtube網頁,並登入/註冊新帳號

IIII 👂 🕕 🔒 accounts.google.com	<ul> <li>○ ① ① ① ○</li> </ul>	ⓒ ## ▶ 0	gi accounts:google.com C ② 企 也 + 亡
<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><text></text></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>	14	Google         建立您的 Google 帳戶           建讀使用 YouTube         整備           姓氏         名字           您的電子部件地址         会必須確認信電電子部件地址重影然本人           改為建立新的 Gmail 地址         電話           廣義会使用 6 曲学元以上的英文字母 • 数         」 顯示密碼           請改為證入帳戶	
		繁雜中文 ▼	說199 願意私/編 作助改

※若從未使用直播功能,平台系統開通此功能需等待24小時

Youtube

#### 2. 進入主頁,點選"進行直播"

#### 3. 選擇"現在開始"



※若從未使用直播功能,平台系統開通此功能需等待24小時

Youtube



#### 0 Instagram

1. 瀏覽器搜尋Instagram網頁,並註冊帳號(已有帳號可略過)



## 🖸 Instagram

#### 2. 瀏覽器搜尋Yellow Duck網頁,並下載程式



#### 3. 登入Instagram帳號密碼

O Yellow Duck

#### Login to Instagram

Phone number, username, or email

sfn\_film

Password

.....



Your privacy is our top priority. We don't store your Instagram login and password on servers or in the application.

#### 🖸 Instagram

4. 登入後,將RTMP及金鑰依規定格式複製到導播機Web頁面

5. 待導播機設定完成,點選"Start broadcast",右上 角會出現Live標示,接著回導播機按下推流控制鍵



#### ※Instagram平台直播版面只限定直向,横向不適用

## 0 Instagram

## 6. 結束直播點選"Stop broadcast",來到結束畫面





1. 瀏覽器搜尋Shopee Live網頁,並登入/註冊新帳號





2. 進入新增直播頁面,設定直播標題內容等

Shopee Live	
	*封面圖片
	<ul> <li>建識的尺寸為1:1,6則則被破減。</li> <li>* 標題 請輸入您的直播標題。</li> <li>建議不要超過20個字元。</li> <li>介紹 新塘山市場的介绍</li> </ul>
	在繊維之前,請閱讀 蝦皮直播條款。 下一少
	第四日 第四日 第四日 第四日 第四日 第四日 第四日 第四日



覧 蝦皮Shopee

3. 順利到達直播預備頁面, 將URL/串流複製到導播機推流設置

4. 導播機執行推流直播動作後, 回到Shopee Live網頁點選"開始直播"

